

取扱説明書 (品質保証書は裏面)

夢のタイヤ チェン

日本、米国特許

ドリームエコチェン[®]

※P L 保険付 (日本、米国特許取得済)
弊社の製品をお買いいただき、ありがとうございます。

(出荷は1ペア単位でタイヤ2本分です。)

分割の(ユニット)ご説明 (タイヤ1本あたり)

タイヤ1本分について

1分割・2分割・3分割の各ユニットの組み合わせがあります。

**1分割
タイプ**

1ユニットでアーム4本
(軽四輪の一部のみ)

**2分割
タイプ**

2ユニットでアーム4本
(軽四輪～クレーン車まで全車)

**3分割
タイプ**

3ユニットでアーム6本
(大型トラック、バス、クレーン車のみ)

ご注意

当製品を長くお使いいただき、また、安全走行を確保し事故を防ぐための注意事項及び正しい取扱い方法を表記しています。

この取扱説明書をよくご理解のうえ、正しく装着し安全走行をお願いいたします。

※この製品の間違った取扱い、取付け方法等に起する傷害や損害については責任を負いかねます。

※購入後に必ず装着を試みてください。
片輪、6秒～60秒以内で装着できます。

取り付け手順

ユニットパーツ連結の際、指をはさまない様にご注意ください。



タイヤに被せた際、ゆるみがない様にきつく締めてください。(表・裏とも)

注意 裏のゴム(タッチポイント4カ所)も深く入れてください。



注意 取り付け完了後、ゆるみの有無を確認し、ゆるみがあればスライドロックで調整してください。
● (ゆっくり10m位走って再確認してください。)

取り外しの時も連結部はタイヤの中心の下にして外してください。(取付と逆の手順)

HPの取り付け動画も参考にしてください www.ntcc-sales.com