

## 走行上の注意

- 最高速度は、**30km以下**を厳守してください。
- 急発進、急ブレーキ、急加速、急カーブは絶対にしないでください。
- タイヤを高回転で連続空転させないでください。
- わだち、縁石でチェーンを擦らないでください。
- 走行中に操作不安定、または異常音がした場合、速やかに安全な場所に停止して取付状態を確認し、異常があれば取付直すか使用を中止してください。
- 雪路、凍結路以外では走行しないでください。

**注意** チェン部は出来るだけ強く張って走行してください。  
● (ゆっくり10m位走って確認してください。)

## 取り付け・取り付け前の注意

- ドリームエコチェンは、適合タイヤサイズに正しく取り付けてください。
- タイヤ、サスペンション、タイヤハウス等の隙間が**3 cm以下**の車に取り付けた場合、ボディーやサスペンション等に接触し破損事故の原因になりますので取り付けないでください。
- スパイクタイヤ、応急タイヤへは取り付けないでください。
- 取付けは、取扱説明書で確認の上、必ず**駆動輪**へ取り付けてください。
- タイヤチェン着脱所にて取り付け取り外しを行ってください。

**注意** アルミホイールに傷を付けるおそれのある時は、チェン及びスライドロック部(連結部)にビニールテープを巻いて保護してください。(テープ在中)

## ご使用後の保管方法

融雪剤等を水洗いして、乾かしてから市販のCRC等でサビ対策等をして保管してください。(CRC 1本在中)

**HPIにて  
取付・取外し動画配信中**

<http://www.ntcc-sales.com>

## 品質保証書

取扱説明書に従ってご使用下されば、大変長持ちいたします。  
アームに付いているロータリースプリングの線材の太さが、1/3程度摩耗したらご使用を中止してください。

タイヤサイズ	販売代理店名
ご購入日 年 月 日	
ご住所 〒 -	

(日本タイヤチェンコーポレーショングループ)

**NTCC 販売合同会社**  
**NTCC 中央研究所**

〒503-0232 岐阜県安八郡輪之内町本戸18 正福寺内  
☎ 0584-69-4830 ☎ 0584-69-4835  
<http://www.ntcc-sales.com>

